



# INFERIT

**Руководство  
пользователя**






# Содержание

<b>Глава 1. Моноблок</b>	<b>4</b>
<b>Глава 2. Индикатор функций</b>	<b>5</b>
<b>Глава 3. Введение. Рабочий стол</b>	<b>6</b>
3.1 Изображение стартового экрана Windows 10	6
3.2 Интерфейс приложений	7
<b>Глава 4. Стартовое меню</b>	<b>10</b>
<b>Глава 5. Многозадачный операционный интерфейс</b>	<b>13</b>
<b>Глава 6. Базовые действия</b>	<b>15</b>



# Глава 1: Моноблок




Название модели	Размер	Разрешение	RAM	Габариты (Д x Ш x В)
-----------------	--------	------------	-----	----------------------

Моноблок INFERIT	27"	1920*1080	4 Гб	614,9x445,5x34,3 мм
---------------------	-----	-----------	------	------------------------



# Глава 2: Индикатор функций




# Глава 3: Введение. Рабочий стол

## 3.1 Изображение стартового экрана Windows 10


На стартовом экране многие приложения изображаются на первой странице. Эти приложения отображаются в виде «магнита». Вы можете легко запустить любое приложение, просто кликнув по нему.

Перед запуском приложения необходимо войти в аккаунт Microsoft.




### 3.1 Интерфейс приложений


Помимо приложений, изображенных изначально на стартовом экране, вы также можете запускать другие программы из раздела всех приложений, такие как другие программные приложения к ПК PLATINUM AIO.



Если необходимо добавить приложения на стартовый экран, см. порядок действий на картинке ниже:  
(1) кликните по иконке приложения, (2) нажмите и удерживайте значок приложения в течение примерно одной секунды и затем отпустите, (3) выберите Pin для запуска




Если наоборот нужно отменить или удалить приложение со стартового экрана, (1) слегка коснитесь иконки, (2) нажмите и удерживайте значок приложения в течение примерно одной секунды и затем отпустите и запустите, и выберите удалить




# Глава 4: Стартовое меню


В режиме ПК нажмите значок «Пуск», появится меню «Пуск», в том числе «Пуск», «Устройство», «Установка», «Общий доступ» и «Поиск».



Обычно: «Проводник», «Настройки», «Питание» и «Все приложения».




**Питание:** позволяет перевести моноблок в спящий режим/выключить/перезапустить




**Проводник:** позволяет запустить поиск файлов и приложений на моноблоке






**Настройки:** позволяет произвести настройки моноблока



**Все приложения:** позволяет просматривать больше приложений


## Центр уведомлений



Центр уведомлений – это центр уведомлений, который также позволяет осуществлять быстрые настройки, такие как режим моноблока/ПК, wi-fi, Bluetooth и т.д




# Меню установки




# Глава 5: Многозадачный операционный интерфейс

Передвигайте окно слева направо на экране, пока не появятся запущенные приложения. Теперь можно войти в приложение или удалить его.




## Центр уведомлений





Центр уведомлений – это центр уведомлений, который также позволяет осуществлять быстрые настройки, такие как режим моноблока/ПК, wi-fi, Bluetooth и т.д

## Меню установки



# Глава 6: Базовые действия

Спящий режим, перезапуск и выключение



# INFERIT

ООО «ИНФЕРИТ»

141190, Россия, г. Фрязино,  
Заводской проезд, д. 3, к. 1

+7(495) 232-00-23

[inferit.com](http://inferit.com)

[info@inferit.com](mailto:info@inferit.com)

